



- K1 — — силовой контактный реле
- HL1 — — индикатор включения ПТП
- FU — предохранитель Fr. F06
- HL — ПТП
- SB1 — кнопка остановки (релеупр. можно без от пульт. зарядка)
- SB2 — кнопка включения ПТП (используемые контакты)
- HL2 — — подсветка кнопки ПТП
- K1 — — контакты управления реле

